

アルミニウム合金製連結天板 TRSEB型

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に ありがとうございます。本取扱説明書に従い安 全にお使いください。

この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注 意を記載しています。製品のご使用前に必ずこ の取扱説明書を読んでください。お読みになっ た後も、いつもそばに置いて、わからないとき にご再読ください。

●梱包内容をご確認いただき、不足、破損のあ る場合は、お求めの販売店もしくは弊社まで お申し出ください。

- ●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明 書を必ず添付してください。
- ●本製品に関するお問い合わせは、お求めの 販売店もしくは弊社にご連絡ください。

- ●誤使用や不注意による転落に注意して ください。
- ●作業台は、正しく使われていないと転倒 や転落の危険があります。お使いになる ときは、作業台の安定した状態をご確 認ください。

本取扱説明書に記載の製品のイラストは、 例としてTRS2000を使用しています。

取り付けかたラベル

-本体表示ラベル

(ALF-64-()) **

■背面連結

取り付けの概要

大型作業台の背面に連結天板を取り付けます。

※連結天板用支え脚を使って設置することも できます。詳細は連結天板用支え脚の取扱 説明書をお読みください。



※ 1.ラベルを取り寄せるときはラベルナンバーをご連絡ください。 2.ラベルナンバーはラベルの右下に記載されています。 3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

■側面連結

大型作業台の側面に連結天板を取り付けます。



取り付け可能な位置

取付可能な場所について ※同じ側面に連結天板を2枚取り付けることはできません。 <TRS1200の場合> <TRS1500、TRS2000の場合>



取り付け可能な位置

■締結部品

六角ボルトM8×40(4個)



平座金M8 (8個)



ばね座金M8(4個)



皿ばねナットM8(8個)

取り付け可能な位置

安全上のご注意

- ●使用前にこの「安全上の注意」をよくお読み の上、正しく使用してください。
- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必 ずお守りいただくことを説明しています。
- ●この説明書に書かれた使いかた以外の使用 方法や注意事項を守らずに、事故を起こされ ても責任を負いかねますのでご了承ください。

「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容」です。

★警告 「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。

▲注意「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがあ る内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明し ています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるよう に、警告ラベルの中で絵表示を使用してい ます。絵表示には下記の意味があります。



感電のおそれがあることを示しま す。



製品を操作するときに、手をはさ むおそれがあることを示します。



バランスをくずして、転倒や転落 のおそれがあることを示します。

使用条件

危険



設置するときや持ち運ぶときは、配電 線、周囲の人や物に注意する。

感電や器物損傷などのおそれがある。

҈≜告

大型作業台用オプションの連結天板と しての用途以外の使いかたをしない。 ケガや器物損傷のおそれがある。



本製品の破損による転倒、転落のおそ れがある。

改造・分解しない。

本製品の破損による転倒、転落のおそ れがある。

体調不良や安静を要するときには使 用しない。

> 身体のバランスが保てずに転倒や転落 のおそれがある。

- 破損や変形した本製品は使用しない。 ケガや器物損傷のおそれがある。
- 子供や取扱説明書・ラベルの内容が理 解できない人には使用させない。 ケガや器物損傷のおそれがある。
- 子供が使用できる状態で放置しない。 転倒や転落のおそれがある。
- 本製品から身体を乗り出さない。 転倒や転落のおそれがある。
- 同時に2人以上乗らない。 転倒や転落のおそれがある。
- 本製品から飛び降りない。 ケガや器物損傷のおそれがある。
- 本体表示ラベルに記載している最大使 用質量の範囲内で使用する。

転倒、転落や本製品の変形などのおそ れがある。

使用前には必ず点検を行い、異常の有 無を確認する。

ケガや器物損傷のおそれがある。



本製品を設置するときは、手指をはさ まないように注意する。

ケガのおそれがある。

足元をよく確認しながら作業する。 転倒や転落のおそれがある。

⚠注意

本体に貼り付けているラベルがなく なったり、読めなくなったりした場合 は、製品を使用しない。

ケガや器物損傷のおそれがある。

- 運搬時にロープなどで固定するとき は、強く締めつけすぎない。 変形や破損のおそれがある。
- 本製品を引きずったり、投げたりしない。 変形や破損のおそれがある。

本製品を他者に貸すときは、取扱説明 書も合わせて貸し出す。

⚠警告

連結天板での作業に適した服装で使 用する。

ケガや器物損傷のおそれがある。

- ●作業帽(ヘルメット)などを着用。
- ●サイズのあった動きやすい服を着用。
- ●荷物があるときは、背中に背負うなど して、両手を使えるようにする。
- ●運動靴など、滑りにくい靴を着用。
- バランスをくずすような大きな荷物を 持って、連結天板での作業をしない。 転倒や転落のおそれがある。

設置場所の確認

⚠警告

本製品が不安定になる場所や状態で 設置しない。

転倒や転落のおそれがある。

周囲に危険な物や、障害物がある場所 には設置しない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

- ドアなど出入り口付近に設置しない。 ドアが当たったり、人が通ることで転倒や 転落のおそれがある。
- 滑りやすい場所に設置して使用しない。 転倒や転落のおそれがある。
- 天板が水平にならない場所には設置 しない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

風雨の強い状況で使用したり、放置し たりしない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

本製品に異常がある場合は、手直しや 補修などをせずに使用を中止する。

ケガや器物損傷のおそれがある。

天板にグリース・油・泥・雪・水・ペンキ など滑りやすい物が付いていないか確 認し、付いている場合はきれいに拭き

ケガや器物損傷のおそれがある。

※設置する前に、必ず本製品の点検を行ってく ださい。(裏面「ご使用前の点検」参照)

本製品は、以下のような場所に設置してお使い ください。

- ●平坦で安定した場所
- ●滑りにくい場所
- ●作業台が埋もれない場所
- ●足元や周囲がはっきりと見える明るい場所
- ●周囲に危険な物がない場所
- ●作業や昇り降りに支障のない姿勢で使える 場所
- ●雨や水のかからない場所
- ●強い風を受けない場所
- ※設置後、ガタツキがないことを確認してくだ さい。
- ※ガタツキがある場合や上記のような問題が ある場合などは、移動して安全な場所でご使 用ください。

使用時

⚠危険



天板の上で作業するときは、天板の端に 立ったり、爪先立ちや片足で立たない。 転倒や転落のおそれがある。

⚠警告

連結天板に板をかけて、足場などに使 用しない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。


使用中に本製品の上で壁や物を無理 に押したり引いたりしない。

転倒や転落のおそれがある。

背面連結



※作業台本体のキャスターをロックしておこなう



反対側にもう一方の作業台本体

1 作業台本体の天板(背面側)に

六角ボルトM8×40 ばね座金M8 平座金M8


もう一方の作業台本体にも同様に取り付けてくだ

皿ばねナット


皿ばねナットは

締めつけておく


ボルトを取り付ける



2 連結天板をのせる



4 皿ばねナットを固定する



側面連結




※作業台本体のキャスターをロックしておこなう




1 作業台本体の天板(側面側)に ボルトを取り付ける


もう一方の作業台本体にも同様に取り付けてくだ




3 反対側にもう一方の作業台本体 を取り付ける



2 連結天板をのせる



4 皿ばねナットを固定する



ご使用前の点検

本製品に下記のような異常がある場合は、使用 を中止し、弊社までご相談ください。

- ●支柱・天板の曲がり・ねじれ・へこみ
- ●取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いち じるしい腐食
- ●リベット・ボルト・ピンなどのゆるみや抜け落ち
- ●支柱・天板など、本製品各部のガタツキ

⚠警告

製品に異常があった場合、自分の判断 で、手直しや補修を絶対にしない。 手直ししても本体や金具の破損が起こ り、転倒や転落などの事故の原因になる。

ご使用方法

連結天板の作業のしかた

連結天板に昇る前に、作業者の服装や設置場 所に問題がないかを確認してください。

●連結天板の上で作業するときは、身体を乗り 出さない。

⚠警告

全てのキャスターをロックする。 転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

⚠注意

連結天板を取り付けたまま大型作業台 を移動させない。

連結させたまま移動させると、破損のお それがある。

お手入れと保管方法


お手入れのしかた

本製品にとって泥・汚水・セメント・石灰・ 海水は大敵です。いつもきれいにしておいて ください。

<汚れを取る>

- ●汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き 取ってください。
- ●汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、 乾いた布で拭いてください。
- ●油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした 後、クリーナーや洗剤が残らないようにきれ いに拭き取ってください。

⚠注意





腐食のおそれがある。


保管のしかた

本製品を必要なときに安全にお使いいただく ために、十分にお手入れをしてから保管してく ださい。また、転倒による事故や破損を防ぐた めに、下記の状態で保管してください。

- ●雨や直射日光が当たらない場所に保管して ください。
- ●高温にならない場所に保管してください。
- ●本製品が濡れているときは、十分に乾燥させ てから保管してください。







化学反応を起こして腐食するおそれが

故障かな?と思ったら

<現象> 本製品がガタツク、グラグラする

確認	処 置
平坦な安定した場所に設置していますか。	平坦な安定した場所に移動してください。
支柱・天板などの接合部に、ゆるみやガタツキ がありませんか。	異常がある場合は、使用を中止して、弊社までお問い合わせください。
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	・ 異常がある場合は、使用を中止して、弊社まで お問い合わせください。
支柱・天板に、曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め 直してください。 ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止 して、弊社までお問い合わせください。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。

□ アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く